

DSC PC 1616/1832/1864 Συνοπτικές οδηγίες χρήστη με Lcd Πλήρης Οπλισμός:

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα, πρέπει η πράσινη λυχνία **v** στο πληκτρολόγιο να είναι αναμμένη. Πατώντας **#** θα πρέπει η οθόνη του πληκτρολογίου να έχει το μήνυμα : ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗ.

Σε περίπτωση που δεν είναι αναμμένη, κάποια ζώνη έχει μείνει ανοιχτή. Πατήστε **#**. Η οθόνη του πληκτρολογίου θα έχει το μήνυμα : ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΖΩΝ ΠΡΙΝ ΟΠΛΙΣΕΤΕ. Με τα βελάκια δείτε τις ανοικτές ζώνες και ασφαλίστε τις.

Πατήστε τον κωδικό σας.

Θα ανάψει η κόκκινη λυχνία με το *λουκέτο* και ένας ήχος θα σας ενημερώνει ότι πρέπει να αποχωρήσετε.

Η οθόνη του πληκτρολογίου θα έχει το μήνυμα : ΕΞΟΔΟΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ.

Αφοπλισμός:

Πατήστε τον κωδικό σας. Η κόκκινη λυχνία με το *λουκέτο* σβήνει.

Η οθόνη του πληκτρολογίου θα έχει το μήνυμα : ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΜΜΙΑ ΜΝΗΜΗ.

Σε περίπτωση που πατήσετε λάθος κωδικό πατήστε **#** και ξανά το σωστό κωδικό

Μνήμη συναγερμού

Μετά την απενεργοποίηση του συστήματος και εφόσον όταν το σύστημα ήταν ενεργοποιημένο υπήρξε συναγερμός, η οθόνη του πληκτρολογίου θα έχει το μήνυμα : ΡΟΛΑΡΕ ΓΙΑ ΕΙΚΟΝ ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓ.

Πατήστε **#** για να σταματήσει. Με τα βελάκια δείτε ποια ζώνη είχε δώσει συναγερμό.

Στην συνέχεια πατήστε πάλι **#**. Η μνήμη θα σβήσει την επόμενη φορά που θα οπλίσετε το σύστημα.

Νυκτερινός οπλισμός

Πατήστε **[*] [9]** και στην συνέχεια τον κωδικό σας.

Η κόκκινη λυχνία με το *λουκέτο* θα αναβοσβήνει.

Μόλις τελειώσει ο χρόνος εξόδου η οθόνη του πληκτρολογίου θα έχει το μήνυμα : ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ.

Οπλισμός χωρίς κωδικό

Πατώντας **[*] [0]** το σύστημα οπλίζει χωρίς τη χρήση κωδικού.

Ακύρωση ζώνης

Πατήστε **[*] [1]** και το νούμερο της ζώνης που θέλετε να ακυρώσετε (από 01 – 64)

Στο τέλος πατήστε **[#]** . Επαναλάβετε την διαδικασία και για άλλες ζώνες.

Σημείωση: Το ενδεικτικό Π, σημαίνει ότι η ζώνη έχει ακυρωθεί.

Εντοπισμός προβλημάτων

Εάν η λυχνία με το τρίγωνο (**Δ**) θα είναι αναμμένη (ίσως να ακούγεται και ένας ήχος κάθε δέκα δευτερόλεπτα) πατήστε **[*][2]** για να δείτε το πρόβλημα που υπάρχει:

Η οθόνη στην πάνω σειρά θα έχει το μήνυμα : **ΡΟΛΑΡ ΓΙΑ ΕΙΚ** ή **ΔΕΙΤΕ ΠΡ΄ΟΒΛΗΜΑ**

- Εάν στην κάτω σειρά γράφει : **ΑC ΑΠΩΛΕΙΑ** τότε υπάρχει διακοπή ρεύματος. Όταν το ρεύμα επανέλθει το πρόβλημα θα αποκατασταθεί.

- Εάν στην κάτω σειρά γράφει : **ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕC** τότε δεν υπάρχει επικοινωνία με το κέντρο λήψεως σημάτων. Όταν η επικοινωνία αποκατασταθεί το πρόβλημα θα σταματήσει.

- Εάν στην κάτω σειρά γράφει : **ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ** τότε η γραμμή τηλεφώνου έχει βλάβη. Ελέγξτε το τηλέφωνό σας

- Εάν στην κάτω σειρά γράφει : **ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΟΛΟΓ*** ρυθμίσετε την ώρα στο σύστημα (περιγράψτε παρακάτω).

Εάν στην κάτω σειρά γράφει : **ΘΕΛΕΙ ΣΕΡΒΙC*** τότε απαιτείται κάποιο service.

Πατήστε **[*]** για να δείτε τι πρόβλημα υπάρχει .

Εάν η οθόνη γράφει : **ΘΕΛΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡ** τότε θα πρέπει να αντικατασταθούν οι μπαταρίες. Καλέστε τον εγκαταστάτη σας.

Εάν η οθόνη γράφει : **ΘΕΛΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜ ΣΕΙΡΗΝ** τότε υπάρχει πρόβλημα στο κύκλωμα της σειρήνας. Καλέστε τον εγκαταστάτη σας

1

Εάν η οθόνη γράφει : **ΘΕΛΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** και κάτι άλλο καλέστε τον εγκαταστάτη σας.

• Αφού δείτε το πρόβλημα τότε με τα βελάκια δείτε μήπως υπάρχει και άλλο. Εάν η οθόνη γράψει : **ΠΑΤΗΣΤΕ (#) ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ** δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα.

• Πατήστε [#] [#] για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Συναγερμός πανικού

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο με το αστυνομικό σήμα (κάτω αριστερά) έως ότου αρχίσουν να ηχούν οι σειρήνες.

Πατήστε τον κωδικό σας για να σταματήσουν οι σειρήνες.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Πατήστε [*] [6] τον κωδικό σας και μετά το [1]. Στην συνέχεια εισάγετε 11 ψηφία ως εξής:

Ωρα σε 24ωρη βάση από 00:00 έως 23:59 και στη συνέχεια ΜΗΝΑ – ΗΜΕΡΑ – ΕΤΟΣ [#]

Παράδειγμα: η ώρα είναι 12:55 1/21/2016 και υποθετικός Master κωδικός 1234,

Πατήστε: [*] [6] [1234] [1] [1] [2] [5] [5] [0] [1] [2] [1] [1] [6] και τέλος πατήστε [#] .

Αλλαγή κωδικού

Πατήστε [*] [5] [Παλαιό κωδικό] [40] [Νέο κωδικό] [#] [#] .

Παράδειγμα: Ο κωδικός είναι τώρα 1234 και θέλουμε να τον αλλάξουμε σε 1965

Πατήστε: [*] [5] [1234] [4] [0] [1] [9] [6] [5] [#] [#].

Ηχητικό σήμα πόρτας

Ενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο με την καμπάνα έως ότου ακούσετε 3 μπίπ.

Η οθόνη θα γράψει για λίγο: ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΟΝ

Απενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο με την καμπάνα έως ότου ακούσετε ένα παρατεταμένο μπίπ. Η οθόνη θα γράψει για λίγο: ΚΟΥΔΟΥΝΙ OFF

Ισχύει για την κεντρική είσοδο εάν το έχει ενεργοποιήσει ο εγκαταστάτης σας.