

DSC PC 1616 1832 1864 Αναλυτικές οδηγίες χρήστη με Led

Πλήρης Οπλισμός:

Για να ενεργοποιηθεί το σύστημα, πρέπει η πράσινη λυχνία **v** στο πληκτρολόγιο να είναι αναμμένη και οι λυχνίες των ζωνών 1 – 16 να είναι σβηστές .

Σε περίπτωση που κάποια είναι αναμμένη, η αντίστοιχη ζώνη έχει μείνει ανοιχτή. Εάν έχετε ασφαλίσει όλους τους χώρους σας και η λυχνία **v** παραμένει σβηστή, παρακάμψτε τη ζώνη που μένει ανοικτή με τη λειτουργία ακύρωσης ζώνης. (περιγράφετε παρακάτω).

Πατήστε τον κωδικό σας. Για κάθε αριθμό που πληκτρολογείτε, ακούγεται ένα μπίπ.

Εφόσον ο κωδικός είναι σωστός, θα ανάψει η κόκκινη λυχνία με το *λουκέτο* και ένας ήχος θα σας ενημερώνει ότι πρέπει να αποχωρήσετε.

Εάν ο κωδικός δεν είναι σωστός, δεν θα ανάψει η κόκκινη λυχνία με το *λουκέτο*, οπότε πατήστε # και προσπαθήστε ξανά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήκτρο με το άδειο σπιτάκι λειτουργεί και ως : *Πλήκτρο πλήρους οπλισμού χωρίς την χρήση κωδικού*. Κρατήστε το πατημένο για δύο δευτερόλεπτα για να οπλίσετε το σύστημα.

Αφοπλισμός:

Κατά την είσοδό σας στον χώρο από την πόρτα εισόδου που έχει ορισθεί θα αρχίσετε να ακούτε ένα συνεχή τόνο από το πληκτρολόγιο.

Πατήστε τον κωδικό σας. Η κόκκινη λυχνία με το *λουκέτο* σβήνει.

Σε περίπτωση που πατήσετε λάθος κωδικό πατήστε # και ξανά το σωστό κωδικό

Μνήμη συναγερμού

Μετά τον αφοπλισμό του συστήματος και εφόσον κατά την περίοδο που το σύστημα ήταν οπλισμένο υπήρξε συναγερμός, στην οθόνη του πληκτρολογίου θα υπάρχει μια εικόνα με ένα **i**

Πατήστε * [3] για δείτε από ποια ζώνη είχατε συναγερμό.

Στην συνέχεια πατήστε πάλι #. Η μνήμη θα σβήσει την επόμενη φορά που θα οπλίσετε το σύστημα.

Νυκτερινός οπλισμός

Εάν ενεργοποιήσετε το σύστημα ασφαλείας και δεν εξέλθετε από το χώρο, τότε αυτόματα το σύστημα θα ενεργοποιήσει μόνο την περιμετρική ασφάλεια. Μόλις τελειώσει ο χρόνος εξόδου θα ανάψει η κόκκινη λυχνία με την πόρτα και το X

Εναλλακτικά πατήστε [*] [9] και στην συνέχεια τον κωδικό σας. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει χρόνος εισόδου από την πόρτα εισόδου. Η κόκκινη λυχνία με το *λουκέτο* θα αναβοσβήνει και η κόκκινη

λυχνία με την πόρτα και το X θα ανάψει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήκτρο με το σπιτάκι που έχει ένα ανθρωπάκι μέσα λειτουργεί και ως : *Πλήκτρο νυκτερινού οπλισμού χωρίς την χρήση κωδικού*. Κρατήστε το πατημένο για δύο δευτερόλεπτα για να οπλίσετε το σύστημα για νυκτερινή χρήση.

Οπλισμός χωρίς κωδικό

Πατώντας [*] [0] το σύστημα οπλίζει χωρίς τη χρήση κωδικού.

Ακύρωση ζώνης

Μπορείτε να παρακάμψετε (ακυρώσετε) κάποια ζώνη όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Πατήστε [*] [1] και το νούμερο της ζώνης που θέλετε να ακυρώσετε (από 01 – 16)

Στο τέλος πατήστε [#] . Επαναλάβετε την διαδικασία για να ακυρώσετε επιπλέον ζώνες.

Η κόκκινη λυχνία με την πόρτα και το X θα ανάψει για να σας θυμίζει ότι έχετε ακυρώσει ζώνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κάθε φορά που αφοπλίζετε το σύστημα, οι ακυρωμένες ζώνες γίνονται και πάλι ενεργές.

Εντοπισμός προβλημάτων

Εάν η λυχνία με το τρίγωνο (**Δ**) θα είναι αναμμένη (ίσως να ακούγεται και ένας ήχος κάθε δέκα δευτερόλεπτα) πατήστε [*][2] για να δείτε το πρόβλημα που υπάρχει:

Λυχνία 1 αναμμένη : Απαιτείται άμεσα service από τον εγκαταστάτη σας.

Πατήστε το [1] για να δείτε το πρόβλημα:

[1]: Οι μπαταρίες του συστήματος θέλουν αντικατάσταση.

[2]: Πρόβλημα στο καλώδιο της σειρήνας

- [3]: Γενικό πρόβλημα συστήματος
- [4]: Γενικό πρόβλημα προστασίας κέντρου
- [5]: Γενική απώλεια εποπτείας συστήματος
- [6]: Πρόβλημα στην συχνότητα των ασυρμάτων συσκευών
- [7]: Χαμηλή τάση μπαταρίας της μονάδας PC5204
- [8]: Απώλεια τάσης δικτύου πόλεως της μονάδας PC5204

Λυχνία 2 αναμμένη : Διακοπή ρεύματος. Όταν αποκατασταθεί η λυχνία θα σβήσει αυτόματα.

Λυχνία 3 αναμμένη : Πρόβλημα τηλεφώνου . Όταν αποκατασταθεί η λυχνία θα σβήσει αυτόματα.

Λυχνία 4 αναμμένη : Πρόβλημα επικοινωνίας με το κέντρο λήψης σημάτων. Μόλις αποκατασταθεί η λυχνία θα σβήσει αυτόματα

Λυχνία 6 αναμμένη : Πρόβλημα tamper ασύρματης ζώνης. Πατήστε [6] για να δείτε τη ζώνη.

Λυχνία 7 αναμμένη : Χαμηλή μπαταρία σε κάποια ασύρματη συσκευή. Σ' αυτή τη περίπτωση: πατήστε [7] μία φορά: Θα ανάψει η λυχνία της ζώνης που έχει πρόβλημα.

Λυχνία 8 αναμμένη : Ρυθμίστε την ώρα του συστήματος.

Πλήκτρα ανάγκης

Συναγερμός πανικού (πλήκτρο με το αστυνομικό σήμα)

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έως ότου αρχίσουν να ηχούν οι σειρήνες.

Πατήστε τον κωδικό σας για να σταματήσουν οι σειρήνες.

Εναλλακτικά εάν έχετε σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων ο συναγερμός πανικού μπορεί να είναι σιωπηλός. Δηλαδή να ενημερώνετε μόνον το κέντρο λήψης σημάτων. Ρωτήστε τον εγκαταστάτη σας.

Συναγερμός φωτιάς (πλήκτρο με την φλόγα)

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έως ότου αρχίσουν να ηχούν οι σειρήνες.

Πατήστε τον κωδικό σας για να σταματήσουν οι σειρήνες.

Συναγερμός ιατρικής βοήθειας (πλήκτρο με το θαυμαστικό)

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα. (Ισχύει μόνον για συνδέσεις με κέντρο λήψης σημάτων)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων θα πρέπει να ρωτήσετε τον εγκαταστάτη σας εάν ενεργοποιούνται ταυτόχρονα και οι αντίστοιχες υπηρεσίες (Αστυνομία, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ)

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Πατήστε [*] [6] τον βασικό κωδικό σας (master) και μετά το [1]. Στην συνέχεια εισάγετε 11 ψηφία ως εξής:

Ωρα σε 24ωρη βάση από 00:00 έως 23:59 και στη συνέχεια ΜΗΝΑ – ΗΜΕΡΑ – ΕΤΟΣ [#]

Παράδειγμα: η ώρα είναι 12:55 1/21/2016 και υποθετικός Master κωδικός 1234,

Πατήστε: [*] [6] [1234] [1] [1] [2] [5] [5] [0] [1] [2] [1] [1] [6] και τέλος πατήστε [#] .

Προγραμματισμός Κωδικών

Μπορείτε να προγραμματίσετε τουλάχιστον 48 κωδικούς στο σύστημα σας .

Βασικός κωδικός (master)

Ο βασικός (master) κωδικός χρησιμοποιείται για οπλισμό ή αφοπλισμό του συστήματος καθώς και για προγραμματισμό επιπρόσθετων κωδικών ή για να αλλάξουμε ορισμένα δεδομένα. Ο master κωδικός σας

δίδεται από τον εγκαταστάτη και είναι δυνατή η αλλαγή του οποιαδήποτε στιγμή.

Αλλαγή κωδικού (master)

Πατήστε [*] [5] [Παλιό κωδικό] [40] [Νέο κωδικό] [#] [#] .

Παράδειγμα: Ο κωδικός είναι τώρα 1234 και θέλουμε να τον αλλάξουμε σε 1965

Πατήστε: [*] [5] [1234] [4] [0] [1] [9] [6] [5] [#] [#].

Πρόσθετοι κωδικοί (από 01 έως 39 και από 41 έως 48)

Μέχρι 47 απλοί κωδικοί (από 01 – 48) μπορούν να προγραμματιστούν.

Προγραμματισμός 1ου κωδικού:

Πατήστε [*] [5] [κωδικό master] [0] [1] [Νέο κωδικό] [#] [#].

Παράδειγμα: Ο κωδικός master είναι 1234 και θέλουμε να προσθέσουμε τον κωδικό 1940

Πατήστε: [*] [5] [1234] [0] [1] [1] [9] [4] [0] [#] [#].

Προγραμματισμός 2ου κωδικού:

Πατήστε [*] [5] [κωδικό master] [0] [2] [Νέο κωδικό] [#] [#].

Παράδειγμα: Ο κωδικός master είναι 1234 και θέλουμε να προσθέσουμε τον κωδικό 1950

Πατήστε: [*] [5] [1234] [0] [1] [1] [9] [5] [0] [#] [#].

Προγραμματισμός 3ου κωδικού:

2

Πατήστε [*] [5] [κωδικό master] [0] [3] [Νέο κωδικό] [#] [#].

Παράδειγμα: Ο κωδικός master είναι 1234 και θέλουμε να προσθέσουμε τον κωδικό 1960

Πατήστε: [*] [5] [1234] [0] [1] [1] [9] [6] [0] [#] [#].

Προγραμματισμός 4ου κωδικού:

Πατήστε [*] [5] [κωδικό master] [0] [4] [Νέο κωδικό] [#] [#].

Παράδειγμα: Ο κωδικός master είναι 1234 και θέλουμε να προσθέσουμε τον κωδικό 1970

Πατήστε: [*] [5] [1234] [0] [1] [1] [9] [7] [0] [#] [#].

Διαγραφή πρόσθετου κωδικού (από 01 έως 39)

Διαγραφή 1ου κωδικού:

Πατήστε [*] [5] [κωδικό master] [0] [1] [*] [#] [#].

Παράδειγμα: Ο κωδικός master είναι 1234 και θέλουμε να διαγράψουμε τον 1ο κωδικό.

Πατήστε: [*] [5] [1234] [0] [1] [*] [#] [#].

Δικαιώματα Κωδικών

Κάθε κωδικός που ενεργοποιείται για πρώτη φορά στο σύστημα τα δικαιώματα του κωδικού master εκτός του δικαιώματος να προγραμματίζει κωδικούς.

Πατήστε [*] [5] [master κωδικό] [99] [τον αντίστοιχο αριθμό από 01 – 48 του κωδικού]

Οι λυχνίες από 1 έως 8 δείχνουν τα δικαιώματα του κωδικού.

Αναμμένη λυχνία σημαίνει ενεργοποιημένο δικαίωμα . Πατώντας τα πλήκτρα από 1 – 8 η αντίστοιχη λυχνία ανάβει ή σβήνει.

Δικαιώματα : 1. Ίδια δικαιώματα με τον κωδικό master (εκτός του προγραμματισμού κωδικών).

2. Κωδικός απειλής (ενέδρας)

3. Δυνατότητα ακύρωση ζώνης

4. Λειτουργία συστήματος μέσω συσκευής ESCORT

7. Bell Squawk: Δες στις σημειώσεις παρακάτω

8. Κωδικός επισκέπτη: Δες στις σημειώσεις παρακάτω

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

α) Έγκυροι κωδικοί χρήστη. Κάθε κωδικός αποτελείται από 4 αριθμούς. Δεν επιτρέπονται αριθμοί + - 1 αριθμός από τον πλησιέστερο κωδικό χρήστη (παράδειγμα: Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον 1234 δεν πρέπει να ενεργοποιήσετε τους 1233 και 1235) καθώς και τους κωδικούς 0000 & 5555.

β) Τα δικαιώματα του κωδικού Master δεν μπορούν να αλλάξουν.

γ) Bell Squawk: Κατά τον οπλισμό ή αφοπλισμό του συστήματος οι σειρήνες του συστήματος παράγουν ήχο επιβεβαίωσης της λειτουργίας.

δ) Η χρήση του κωδικού επισκέπτη είναι για άτομο το οποίο έχει κλειδιά του χώρου, αλλά δεν έχει κωδικό συναγερμού. Του δίνουμε τον κωδικό εάν χρειαστεί να εισέλθει στον χώρο. Μόλις αφοπλίσει με αυτόν τον κωδικό, τότε αυτός απενεργοποιείται.

Πρόσβαση κωδικών στα υποσυστήματα

Κάθε κωδικός που προγραμματίζετε για πρώτη φορά έχει πρόσβαση σε όλα τα υποσυστήματα.

Για να προσαρμόσετε την πρόσβαση του κάθε χρήστη:

Πατήστε [*] [5] [master κωδικό] [98] [τον αντίστοιχο αριθμό από 01 – 48 του κωδικού]

Οι λυχνίες από 1 έως 8 δείχνουν τα υποσυστήματα στα οποία έχει πρόσβαση ο κωδικός.

Κάθε αναμμένη λυχνία σημαίνει πρόσβαση στο αντίστοιχο υποσύστημα.. Με τα πλήκτρα 1 – 8 ανάψτε ή σβήστε τις αντίστοιχες λυχνίες. Στο τέλος πατήστε [#] [#] .

Ηχητικό σήμα ζώνης

Αν ο εγκαταστάτης σας έχει ενεργοποιήσει αυτή την επιλογή τότε κάθε φορά που θα ανοίγει ή θα κλείνει

κάποιο κούφωμα (πόρτα ή παράθυρο) θα ακούτε ένα ηχητικό σήμα από το πληκτρολόγιο.

Ενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο με την καμπάνα έως ότου ακούσετε 3 μπίπ.

Απενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο με την καμπάνα έως ότου ακούσετε ένα παρατεταμένο μπίπ.

Έλεγχος συστήματος

Καλό θα είναι να ελέγχεται το σύστημά σας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

1. Εάν έχετε σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων ενημερώστε ότι θα κάνετε δοκιμή.

2. Κλείστε όλες τις ζώνες του συστήματος (η λυχνία **v** θα πρέπει να ανάψει) .
3. Πατήστε [*][6] [κωδικό Master] [4]. Το πληκτρολόγιο και η σειρήνα θα ηχήσουν για 2 δλ και οι λυχνίες του πληκτρολογίου θα αναβοσβήσουν. Πατήστε #.
- 3
4. Ενεργοποιήστε τους ανιχνευτές, ανοιγοκλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα που έχουν μαγνητικές επαφές. Σε κάθε ενεργοποίηση, ο αριθμός της ζώνης στο πληκτρολόγιο θα πρέπει να ανάβει .
5. Οπλίστε το σύστημα και όταν τελειώσει ο χρόνος εξόδου προκαλέστε συναγερμό .
6. Περιμένετε λίγα λεπτά και στην συνέχεια ρωτήστε το κέντρο λήψης σημάτων εάν έλαβαν τα σήματα και εάν όλα είναι εντάξει να δώσετε εντολή για λήξη δοκιμών.

Προσωπικές ρυθμίσεις πληκτρολογίου

- Ρύθμιση έντασης ήχου:

Πατήστε [*] [6] [κωδικό master] .

Με το αριστερό βελάκι επιλέξτε την επιθυμητή ένταση

Πατήστε [#] .

- Ρύθμιση φωτεινότητας:

Πατήστε [*] [6] [κωδικό master] .

Με το δεξί βελάκι επιλέξτε την επιθυμητή φωτεινότητα που σας αρέσει

Στην συνέχεια πατήστε [#] .

Πλήκτρα ειδικών λειτουργιών

Στα δεξιά του πληκτρολογίου υπάρχουν 5 πλήκτρα με σύμβολα τα οποία παρέχουν αυτόματα συγκεκριμένες λειτουργίες.

Η ενεργοποίηση κάθε λειτουργίας γίνεται κρατώντας πατημένο το πλήκτρο για τρία δευτερόλεπτα

Η περιγραφή γίνεται με αρίθμηση από πάνω προς τα κάτω :

- 1. Νυκτερινός οπλισμός
- 2. Πλήρης οπλισμός
- 3. Ηχητικό σήμα ζώνης
- 4. Για μετάβαση σε άλλο υποσύστημα*
- 5. Για επιστροφή από άλλο υποσύστημα*

* Λειτουργούν μόνον εάν υπάρχουν υποσυστήματα και τα έχει ενεργοποιήσει ο εγκαταστάτης σας