

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ CADDX

### ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΝΧ-1348

POWER= ενδεικτικό τροφοδοσίας

- Αναμμένο = λειτουργεί με ΔΕΗ ο συναγερμός
- Σβηστό= διακοπή ρεύματος (λειτουργία με μπαταρία)
- Αναβοσβήνει = χαμηλή μπαταρία

ARMED= ενδεικτικό οπλισμού

- Αναμμένο = οπλισμένο σύστημα
- Σβηστό = αφοπλισμένο σύστημα
- Αναβοσβήνει =σύστημα σε συναγερμό

READY = ενδεικτικό ετοιμότητας για οπλισμό

- Αναμμένο =έτοιμο για όπλιση
- Σβηστό =ανοιχτές ζώνες δεν μπορεί να οπλίσει το σύστημα
- Αναβοσβήνει = μπορεί να γίνει οπλισμός αλλά οι ζώνες που αναβοσβήνουν δεν θα λειτουργούν

SERVICE= ενδεικτικό για service (6942 474043)

#### I. ΓΙΑ ΝΑ ΟΠΛΙΣΩ & ΝΑ ΦΥΓΩ

Περιμένω να ανάψει το (ready) και πατάω το 3<sup>ο</sup> πλήκτρο (exit) . Ανάβει το λουκέτο και ανοίγω την πόρτα και φεύγω. Όταν γυρίσω πατάω μόνο κωδικό και αφοπλίζω ( λουκέτο σβηστό).

#### II. ΓΙΑ ΝΑ ΟΠΛΙΣΩ & ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΜΕΣΑ

Περιμένω να ανάψει το (ready) και πατάω το 1<sup>ο</sup> κουμπί (stay). Ανάβει το λουκέτο και έχει οπλίσει περιμετρικά το σύστημα ( μόνο μαγνητικές επαφές) . Η είσοδος έχει χρόνο εισόδου . Αν πατήσω το stay και 2<sup>η</sup> φορά η πόρτα εισόδου δεν δίνει χρόνο μόλις ανοίξει (καταργείτε ο χρόνος εισόδου). Το πρωί για να αφοπλίσω πατάω μόνο τον κωδικό μου και σβήνει το λουκέτο ( σύστημα αφοπλισμένο).

### III. ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ

= 1<sup>ο</sup> φωτιά , για ενεργοποίηση πατάμε συνεχόμενα για 3sec

= 2<sup>ο</sup> ιατρική βοήθεια , για ενεργοποίηση πατάμε συνεχόμενα για 3sec

= 3<sup>ο</sup> αστυνομία , για ενεργοποίηση πατάμε συνεχόμενα για 3sec

Σταματάω όποτε θέλω την σειράνα πατώντας κωδικό.

- Αν πατηθεί λάθος κωδικός κατά την απόπλιση , πατάω την δίεση μία φορά για μηδενισμό (clear) και μετά πληκτρολογώ τον κωδικό πάλι.
- Αν κάποιος μας απειλεί να αφοπλίσουμε το σύστημα με βία , τότε δεν αφοπλίζουμε τον συναγερμό πατώντας τον κωδικό μας αλλά πατώντας το κωδικό απειλής ( 2580) για σιωπηλή ειδοποίηση αστυνομίας μέσω Κέντρου Λήψεως Σημάτων.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ :

- ❖ Αν αναβοσβήνει το (ready) , οι ζώνες που αναβοσβήνουν δεν θα λειτουργούν κατά την όπλιση.
- ❖ Αν για οποιοδήποτε λόγο ( π.χ. διακοπή ρεύματος ) χτυπάει η σειράνα ή ο βομβητής του πληκτρολογίου πατάμε μία φορά τον κωδικό μας και σταματάει.

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ	
ΖΩΝΗ 1	
ΖΩΝΗ 2	
ΖΩΝΗ 3	
ΖΩΝΗ 4	
ΖΩΝΗ 5	
ΖΩΝΗ 6	
ΖΩΝΗ 7	
ΖΩΝΗ 8	
ΖΩΝΗ 9	
ΖΩΝΗ 10	
ΖΩΝΗ 11	
ΖΩΝΗ 12	
ΖΩΝΗ 13	
ΖΩΝΗ 14	
ΖΩΝΗ 15	
ΖΩΝΗ 16	